TELEFUNKEN

Service Information



Chassis 210 Chassis 210 B

FS 73-4210

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten Seite 1 Seite 2 Elektroniktuner MT 585 Service-Einstellung Seite 3 Bild-Ton-ZF-Abgleich Seite 4 Stromlaufplan Chassis 210 Seite 5-6 Seite 7-8 Lagepläne Chassis 210 Seite 9-10 Lagepläne Chassis 210 B Seite 11-12 Stromlaufplan Chassis 210 B Seite 13-14 Ersatzteilliste

Technische Daten

Netzanschluß: 220 Volt Wechselstrom

Batterieanschluß: 12–17 Volt Gleichstrom

Batterieanschluß: 12–17 Volt Gleichstrom
Leistungsaufnahme: 50 Watt (Netzbetrieb)

Leistungsaufnahme: 50 Watt (Netzbetrieb)
25 Watt (Batteriebetrieb)

Antennenanschluß: 240 Ω symmetrisch IEC-Buchsen nach VDE-Norm

Zahl der Röhren
und Halbleiter:
27 Transistoren
35 Dioden/Gleichrichter
2 integrierte Schaltkreise

Hochspannung: 10 kV stabilisiert

Lautsprecher: 1 perm.-dyn. Lautsprecher 7 × 13 cm

ca. 7 kg netto

Abmessungen (B/H/T): ca. $31 \times 27 \times 26$ cm

FTZ-Prüfnummer: Z 210

Gewicht:

Tunus Tunus

porti 1200 S/210

Erzeugnis-Nr. 312 906 370

porti 1200 S/210 B


Erzeugnis-Nr. 312 90 9142

porti 1200 LS/210 B


Erzeugnis-Nr. 312 908 732 ohne Abb.

Elektroniktuner MT 585

Stromlaufplan





Tuner Lageplan




2


Stromlaufplan Chassis 210







Ablenkplatte











Lagepläne Chassis 210B

Ablenkplatte





| C208 | R203 | R204 | R204 | R204 | R205 | R207 | R208 | R207 | R208 | R209 |

M 203

12

10


11

13

Bild-ZF-Verstärker


M 202

Bildröhrenplatte



Service-Einstellungen





Sämtliche Einstellungen sind bei 220 V Netzspannung nach einer Einlaufzeit des Gerätes von ca. 15 Min. vorzunehmen. Gerät über Trenntrafo betreiben.

Erforderliche Meß- und Prüfgeräte:

Trenntransformator

Gleichspannungsvoltmeter Ri ≥ 10 MΩ

Vielfachmeßinstrument Ri ≥50 kΩ/V

Oszillograf

Einstell- folge	Art der Einstellung	Vorbereitung	Gleichspannungs- Voltmeter Ri≥10 MΩ	Oszillograf	Einstellung			
1.	Stromversorgung +A	mit Signal	an M 701		Mit R 705 auf 11,2 V (± 0,1 V)			
2.	Abstimmspannung		an Stecker St 101/7		Mit R 106 auf 30 V (± 0,5 V)*			
3.	Arbeitspunkt: a) Videoendstufe	ohne Signal *Br 235 ziehen, Kontrast- einsteller Rechtsanschlag	Kollektor T235	·	Mit R 224 auf 20 V **			
	b) get. Regelung	mit Signal *Br 235 ziehen, Kontrast- einsteller Rechtsanschlag		Bildröhrenkathode Pkt. 2	Mit R 251 auf 70 Vss*			
4.	Bildfang horizontal	M 401 mit Masse verbinden	an M 402		Mit R 418 auf* 2 V (±0,1 V) Mit L 401 synchronisieren			
5.	Linearität horizontal	mit Signal mittlerer Kontrast, mittlere Helligkeit, korrekte Strom- versorgung vorausgesetzt			Mit L 403			
6.	Bildfang vertikal	siehe 5.			Mit R 459			
7.	Bildhöhe	siehe 5.			Mit R 464			
8.	Linearität vertikal	siehe 5.			Mit R 466			
9.	Randlinearität oben	siehe 5.			Mit R 465			
10.	Bildschärfe	siehe 5.			Mit R 243			
11.	Ablenkspule	Waagerechte Ausrichtung der Zeilen durch Drehen der Ablenkspule. Die Korrektur der Bildlage erfolgt durch zwei Zentriermagnetscheiben an der Ablenkspule. Verdrehen miteinander bestimmt die Richtung, verdrehen gegeneinander verändert die Weite der Verschiebung. Kissenmagnete so einstellen, daß das Bild frei von Eckenverzeichnungen wird.						

^{*}entfällt bei Geräten mit Chassis 210 B ** Auf 30 V für Chassis 210 B

Bild-ZF-Abgleich

Erforderliche Meßgeräte

Wobbler (36 MHz; 0.1 - 100 mV) mit Markengeber (quarzkontrolliert)

Oszillograph (Ri \geq 500 k Ω)

HF-Voltmeter

Meßsender für 33,4 MHz (quarzkontrolliert)

Meßsender für 38,9 MHz (quarzkontrolliert)

Einstellbare Gleichspannungsquelle (0 - 15 V; Ri \leq 0,25 Ω)

Allgemeine Vorbereitungen

Abschirmhauben des Bild-ZF-Verstärkers müssen aufgesetzt sein. Tuner auf Leerkanal im Bereich III.

Bei ausgeschaltetem Gerät Ablenkung und Hsp-Erzeugung durch Ziehen des Steckers ST 401 außer Betrieb setzen.

Einen Tiefpaß (10 k $\!\Omega$ und 1 nF in Serie) von M 204 gegen Masse legen.

Mit Gleichspannungsquelle an M 251 5,5 V einstellen.

Ausgangsspannung der Generatoren so wählen, daß an Punkt 12 des ZF-Verstärkers ein Signal von 2 Vss gemessen wird.







Bild-ZF-Verstärker










Abb. 4 Entkoppelglied

				·	
Art der Einstellung	Vorbereitungen	Anschl Sichtgerätes	uß des HF-Voltmeters	Einstellung	Bemer- kung
5.5 MHz-Falle	M 203a mit M 203c verbinden Meßsender 33.4 MHz und 38.9 MHz-durch Entkoppelungs- glied (Abb. 4) an M 203b		Pkt. 13 des ZF- Verstär- kers	L 212 auf Minimum	
Diodenfilter	M203a mit M203c verbinden Wobbler (mit Markengeber) über 1nF an M203b	M 204		L 210/211 nach Kurvenform in Abb. 1 abgleichen	
Bandfilter L208, L209, L206	Wobbler (mit Markengeber) über 1nF an M202	M 204		Kern von L 204 herausdrehen L 208 auf 35 MHz-Maximum L 209 auf 38 MHz-Maximum L 206 auf 36.15 MHz-Maximum	Siehe Abb. 2
Abgleich der Fallen L 202, L 203, L 205 und von L 204	Wobbler (mit Markengeber) über 0.6 pF an M101	M204		L 202 auf 31.9 MHz-Minimum L 203 auf 40.4 MHz-Minimum L 205 auf 33.4 MHz-Minimum	
				L204 auf eine Dachbreite von 35 bis 37.5 MHz	
Korrektur der Gesamtdurchlaß- kurven	Wobbler (mit Markengeber) über 1nF an M100	M204		mit L 209 Bildträgerhöhe mit L 208 Lage des Punktes 35 MHz mit L 206 Dachneigung eventuell mit L 210 Dachform	Siehe Abb. 3

11

Ersatzteilliste

Nichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!

Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis- gruppe		Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis grup
	Gehäuseteile porti 1200 S					Gewindebuchse für UHF-Antenne	309 866 937	А
		309 787 934	R			Hochspannungsdurchführung	309 866 939	R
	Gehäusevorderteil, weiß	309 787 934	P			Halteklammer für Lautsprecher-	309 903 703	K
	Gehäusevorderteil, weiß Gehäusevorderteil, grau	309 787 935	R			befestigung	000 000 000	N
	Gehäusevorderteil, grau Gehäusevorderteil, orange	309 787 936	Q			Chassishalter, oben	309 900 030	l A
	Gehäusevorderteil, orange	309 787 938	Р			VHF-Antennenstecker	309 662 904 309 662 905	A
	Gehäuserückteil, weiß	309 789 703	Q	ll		UHF Antennenstecker	309 662 905	A
	Gehäuserückteil, grau	309 789 704	ò			nur porti 1200 LS		
	Gehäuserückteil, orange	309 789 705	Q					١.,
	Tragegriff	309 853 932	L	ı		Umschaltknopf Netz – Batterie	309 805 905	N
	Tastenabdeckung, weiß	309 833 960	N	ll		Antennendurchführung	309 866 936	A
	Tastenabdeckung, weiß	309 833 963	N			Stecker für VHF-UHF-Antenne	309 662 908	W
	Tastenabdeckung, grau	309 833 961	N	ll		Speedfix für Lautsprecher-	309 903 806	K
	Tastenabdeckung, grad	309 833 962	N	1 1		befestigung	200 000 072	Н
	Tastenabdeckung, orange	309 833 964	N	ΙI		Halter für Netz/Antennen-	309 900 072	"
	Kontrastscheibe für Bildrohr	309 720 907	0	1 1		buchsen (Plastik)		
	(Plastik)	309 986 931	K *		(iii)			
	Befestigungsfeder für Scheibe	309 731 903	E			Elektrische Ersatzteile		
	Schallwand		-			Varicap-Tuner MT 585	309 357 925	Z
				1 1		Ablenkplatte	309 371 905	Z
	porti 1200 LS	1		1		ZF-Platte, kpl.	309 362 958	Y
	Gehäusevorderteil, weiß	309 787 948	S		Tr 402	Zeilentrafo	309 311 910	F
	Gehäusevorderteil, orange	309 787 949	S		Tr 401	Horizontaltreibertrafo	309 300 939	1
	Gehäuserückteil, weiß	309 789 710	R	l	Tr 451	Vertikalausgangstrafo	309 301 909	Ιi
	Gehäuserückteil, orange	309 789 711	R	1	ls 301	Integrierter Schaltkreis		
	Tragegriff	309 853 943	E	H	13 301	TBA 120	309 370 911	1
	Abdeckung für Tragegriff, weiß	309 833 059	G		ls 302	Integrierter Schaltkreis	0000	
	Abdeckung für Tragegriff,	309 833 060	G		15 302	TAA 611 B	309 368 013	1
	orange	1.0			10	Abstimmeinheit	309 383 960	١,
	Kontrastscheibe	309 720 909	N		11	Ein-Aus-Schalter	309 639 926	
	Befestigungsfeder für Scheibe	309 986 945	K*		R 234	Kontrastregler 1 kΩ	309 505 940) E
	Gummisauger für Scheibe	309 904 602	N *		R 303	Lautstärkeregler 10 kΩ	309 505 941	E
	Batteriedeckel, weiß	309 833 061	K			Hochspannungsleitung		
	Batteriedeckel, orange	309 833 062	K			mit Stecker	309 699 915	
	Tastenabdeckung	309 833 063	M			Teleskopantenne VHF	309 602 912	1
					li li	Lautsprecher 8 Ω	309 701 926	1
	Mechanische Ersatzteile					Symmetrieübertrager	309 304 918	
	Einstellknopf	309 803 924	В	1	İ			
	Drehknopf (hinten)	309 803 920				Platte für Symmetrie-		١.
	Drehknopf (hinten)		"			übertrager, kpl.	309 659 988	
	für Vertikaleinstellung	309 803 921	R*	1	Si 1	Sicherung 0,315 A, träge	309 627 901	
•	Antennenschutzrohr	309 953 806	R*		T 201	Transistor BF 198	309 001 041	
	Antennenbefestigungsmutter	309 963 910	С		T 202/203	Transistor BF 199	309 001 042	
	Halter für Hochspannungskabel	309 900 028	N *		T 204	Transistor BC 207 B	309 001 960	
	Kappe für Hochspannungs-				T 205	Transistor BC 204	309 001 814	ı
	anschluß	309 951 926			T 206/207/	Transistor BC 208 B	309 001 961	!
	Plastikhalter zur Befestigung	309 900 029	N *		401 T 402	Transistor BC 205 P adar 170 P	309 001 994	
	der Rückwandschrauben	`			T 402	Transistor BC 205 B oder 178 B Transistor BC 267 A	309 001 994	1
	Chassishalter, unten	309 900 031	1	1	T 405 T 407	Transistor BC 267 A Transistor AU 113	309 001 102	1
	Sicherungshalter	309 653 920		1	T 453	Transistor BC 108 B oder 108 C	309 000 832	
	Sicherungshaltefeder	309 986 930		1	T 453	Transistor BC 108 B oder 108 C	300 001.300	
	Stecker, 2-polig	309 651 917		1	1 701/402	BC 148 A	309 001 979	
	Stecker, 3-polig	309 651 601			T 454	Transistor BD 167	309 001 101	- 1
	Stecker, 5-polig	309 651 924	1		Gr 409	Hochspannungsgleichrichter		
	Stecker, 7-polig	309 651 504			U 700	TV 11	309 327 951	
	Verbindungsstück, 7-polig	309 669 924			D 101	Diode ZTK 33	309 327 924	
	Platte für Verbindungsstück	309 659 008	A		D 101/103/		309 327 913	
	nur porti 1200 S				202	Diode 0A 90	000 027 010	
	Antennendurchführung				D 205	Diode OA 91	309 327 943	3
	für UHF-Antenne	309 866 938	8 R*		D 206/451/		309 327 938	- 1
	Antennenplattenhalter	309 900 930			452	2.000 BA 100	223 327 330	
	Antennendurchführung VHF	309 866 936	1	1	D 235/407	Diode SFD 89	309 327 907	,
	Zantomonduromanding vin	000 000 000		1				

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben!

Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis- gruppe		Position	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis grup
D 404	Diode AY 105 K	309 327 968	Н			Batteriekabel	309 699 914	
D 403	Diode AY 102	309 327 941	K			UHF-Antenne		1
D 405	Diode 1 N 4005	309 325 954	В				309 602 913	D
D 406/408	Diode BA 148	309 325 637	D			Anschlußbuchse für Kopfhörer	309 679 919	В
L 101/215/	Drossel	309 323 637	W *		Si 2	Sicherung 2,5 A, träge	309 627 606	A
251	Diossei	309 249 964	VV		T 701	Transistor BC 205 B oder 178 B	309 001 994	В
L 217	Drossel	309 249 966	w*	l	T 406	Transistor BC 377	309 001 087	· L
L 216	Spule	309 249 965	T*		T 404	Transistor BC 108 B oder 108 C	309 001 968	F
L 204	ZF-Spule	309 279 935	G		T 235	Transistor BF 178	309 001 033	Н
L 212	Spule		G		T 703	Transistor BD 142 VI oder		
L 403	Linearspule	309 279 943		ļ		142 T	309 001 913	L
L 202/208/	ZF-Spule	309 262 906	1 1		T 702	Transistor BC 302 VI	309 001 099	G
209	Zr-Spule	309 279 937	U *		D 701	Diode ZG 5,6 oder		
L 203/205/	ZF-Spule	200 070 000	T *			BZY 85/C 5 V 6	309 325 965	В
206	Zi -Spule	309 279 938	1 "		D 702/703/	Diode 1 N 4001	309 325 951	V
L 210	ZF-Spule	200 270 020	_		704/705			
L 211	ZF-Spule	309 279 939	C U*		D 401/402	Diode M 40 C 4 N	309 327 967	D
L 402	Drossel	309 279 940	-		L 702/703	Spule	309 249 977	Α
L 402	1	309 259 920	K		L 301	Spule	309 249 986	E
	Sinusspule	309 261 906	1		C 417/458	Elko 10 μF/10 V	309 411 624	В
L 235	Drossel	309 249 967	W *		C 424/425	Elko 470 μF/16 V	309 414 645	D
	Spulenkern für Spulen	E			R 251	Einstellregler 470 Ω	309 509 969	В
F. 664	L 201-215	309 610 810	N *		R 106	Einstellregler 4,7 kΩ	309 509 967	D
Fi 301	Keramikfilter 5,5 MHz	309 160 808	F		R 440	Helligkeitsregler 470 kΩ	309 505 942	Ē
C 250	Elko 47 μF/10 V	309 412 630	V *			,gg		
C 251/253/	Elko 10 μF/10 V	309 411 624	В			num Chanain 240 B		
C 254/411/	Elko 220 μF/16 V	309 414 606	В			nur Chassis 210 B		
702					- 1	Chassis, kpl. 210 B	309 370 922	Z
C 308	Elko 1 μF/16 V	309 410 428	Α			Ablenkspule	309 260 917	Т
C 311	Elko 22 μF/10 V	309 411 608	W *			Bildrohrplatte	309 377 914	Р
C 315	Elko 470 μF/16 V	309 414 645	D			Batterieanschlußplatte, kpl.	309 659 032	М
C 316	Elko 1000 μF/16 V	309 414 612	С		Tr 402	Netztrafo	309 310 998	U
C 427/431	Elko 10 μF/315 V	309 416 602	E		R 440	Helligkeitsregler	309 505 951	Ē
C 428	Elko 10 μF/63 V	309 411 620	В			Netzkabel	309 695 919	ŀ
C 701	Elko 4700 μF/25 V	309 414 670	K			Batteriekabel	309 699 924	j
C 412/455/	Elko 100 μF/16 V	309 413 473	T *			Kabel für Akku-Reihen-	309 699 925	,
C 415/457	Elko 4,7 μF/6,3 V	309 410 612	A		3,	schaltung	309 099 923	
C 459	Elko 680 μF/16 V	309 414 625	G			Umschalter Netz – Batterie	309 632 934	J
3 224	Einstellregler 4,7 kΩ	309 509 966	В		Fu 2	Sicherung 2,5 A, mittelträge	309 626 518	, N*
R 243	Einstellregler 1 MΩ	309 509 968	D		T 406	Transistor BC 267 A		
R 705	Einstellregler 1 kΩ	309 509 963	D		T 404	Transistor AU 113	309 001 102	E
R 418	Einstellregler 470 Ω	309 509 970	В		T 235	Transistor BF 258	309 000 832	Ν
R 459	Einstellregler 100 kΩ	309 509 970			7		309 001 919	Н
R 464	Einstellregler 10 kΩ		D		T 702	Transistor BC 303	309 001 074	l .
R 466	Einstellregler 1 kΩ	309 509 957	D		T 703	Transistor BD 142 o. 2 N 3055	309 003 704	<u> </u>
R 465		309 509 955	D		T 701	Transistor BC 208 B	309 001 961	D
R 470	Einstellregler 100 Ω	309 509 019	В	٠ ا	Gr 702	Gleichrichter B 20 C 2200	309 320 912	K
	NTC-Widerstand 250 Ω	309 560 929	C		D 706	Diode OA 90	309 327 913	С
3 471	VDR-Widerstand 15 V/10 mA	309 570 914	D		D 701	Diode ZG 6,8	309 327 944	G
	nur Chassis 210	1.		1.	D 707	Diode 1 N 4001	309 325 951	V *
. 1	Chassis, kpl.	300 370 010	,		D 204/401/	Diode BA 130	309 327 938	В
	Ablenkspule	309 370 916	Z	4	402/410			
	Bildrohrplatte	309 260 912	T		L 301	Spule	309 249 021	Ε
r 701		309 377 910	Р		C 422	Elko 2 μF/250 V	309 415 613	1
r 701	Netztrafo	309 310 988	٧	1	C 417/458	Elko 10 μF/6,3 V	309 411 651	В
	Netzkabel	309 695 913	1	1	C 424	Elko 470 μF/25 V	309 414 714	Ε
			- 1		·			
		1 .	- 1	- 1	1	· •		